

使用注意事項

- 1 使用前請詳細閱讀《使用說明書》。
- 2 電磁爐輸入電流頗大，不應與其他電器共用同一插座。
- 3 使用合適的平底鍋具，未放上鍋具切勿插上或啓動電源。
- 4 如果無鍋具或者鍋具不合適，電子顯示屏將閃爍顯示“---
- 5 鍋具底面直徑必需大於 12cm 但少於 24cm。
- 6 切勿將電磁爐放于任何金屬板/不銹鋼板或鋁塑板上使用。
- 7 不應在電磁爐旁邊擺放雜物，應留有足夠空間散熱。
- 8 切勿把雜物如罐頭、刀叉或鍋蓋等放在爐面。
- 9 使用感應式電磁爐時，請保持手部乾爽以免降低感應敏度。
- 10 煮食時不必長時間將火力校至最高，當沸騰時應將電磁爐火力較細。
- 11 小心沸騰時熱水流出引致燙傷及濺濕電磁爐電路主板。
- 12 加熱功能(Heat)僅用於煲水 / 湯、炆、煮；油煎、爆炒、油炸應採用設定溫度功能(Temp)。
- 13 烹飪結束後，風扇仍繼續運作令爐及表面降溫，待風扇停止運作後應將電源插頭拔出/截斷電源。
- 14 不使用時應將電源插頭拔出/截斷電源，避免電磁爐長期處於備用狀態、既安全亦可節省電力。
- 15 鍋具底面直徑限大於 14cm 少於 27 cm